

# Evidencija o posetama radi održavanja

KONE nalog 000877470540  
 Broj ugovora 41890846

Naziv lokacije EMPIRET DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD  
 SAP broj opreme 44011779  
 Serijski broj proizvođača 44011779  
 ID Opreme L5  
 Adresa TREŠNJINOG CVETA 11  
 Grad BEOGRAD  
 Poštanski broj 11090

Prisustvovao Branimir MILENKOVIC  
 Datum posete 6/12/2026 11:21:07 AM

|                                                                                  |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Evidencija servisnih usluga                                                      |                     |
| <b>Задаци на доњем прилазу</b>                                                   | <b>Modul status</b> |
| Проверите стање улаза и ходника                                                  | ✓                   |
| Проверите сигнализацију на прилазима                                             | ✓                   |
| Провера панела на вратима прилаза и рад врата прилаза                            | ✓                   |
| Проверите вођицу прилазних врата                                                 | ✓                   |
| Проверите праг врата кабине лифта                                                | ✓                   |
| <b>Задаци на највишем прилазу</b>                                                | <b>Modul status</b> |
| Проверите мотор за врата кабине                                                  | ✓                   |
| Проверите рад кабинских врата                                                    | ✓                   |
| Проверите ремен мотора врата                                                     | ✓                   |
| Проверите контакт врата кабине и контакт за закључавање                          | ✓                   |
| Проверите профил шине                                                            | ✓                   |
| Проверите синхронизационо уже                                                    | ✓                   |
| <b>Задаци за кров кабине лифта</b>                                               | <b>Modul status</b> |
| Проверите батерију аларма за хитне случајеве                                     | ✓                   |
| Проверите батерије електричног уређаја за отпуштање кочнице; ако је применљиво   | ✓                   |
| Проверите горње водеће клизаче                                                   | ✓                   |
| Проверите подмазивач водилице, ако постоји                                       | ✓                   |
| Check elevator car roof stop switch(es) and inspection drive unit, if applicable | ✓                   |
| <b>Задаци у зони надвишења возног окна</b>                                       | <b>Modul status</b> |
| Провера сидра/срца носећег ужета                                                 | ✓                   |

|                                                                                                            |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Провера челичне носеће ужади                                                                               | ✓                   |
| Провера ужета регулатора прекорачења брзине                                                                | ✓                   |
| Провера механизма регулатора прекорачења брзине                                                            | ✓                   |
| <b>Задачи на крову кабине лифта за контратег</b>                                                           | <b>Modul status</b> |
| Провера челичне носеће ужади                                                                               | ✓                   |
| Провера ужета регулатора прекорачења брзине                                                                | ✓                   |
| Провера горњих клизних водилица противтега                                                                 | ✓                   |
| Провера рама противтега челичног ужета, ременица, штитника ужета и тегова за испуну                        | ✓                   |
| Провера доњих клизних водилица противтега                                                                  | ✓                   |
| Проверите подмазивач водилице, ако постоји                                                                 | ✓                   |
| Провера компензационог ланца ако је применљиво                                                             | ✓                   |
| <b>Задачи у кабини лифта на прилазу</b>                                                                    | <b>Modul status</b> |
| Проверите дугме за отварање врата и да врата кабине раде                                                   | ✓                   |
| Проверите осветљење кабине лифта                                                                           | ✓                   |
| <b>Задачи у окну лифта - доњи део</b>                                                                      | <b>Modul status</b> |
| Провера челичне носеће ужади                                                                               | ✓                   |
| Провера ужета регулатора прекорачења брзине                                                                | ✓                   |
| <b>Задачи на прилазу код контролера лифта</b>                                                              | <b>Modul status</b> |
| Тестирање уређаја за резидуалну струју                                                                     | ✓                   |
| Провера даљинског/локалног алармног система и телефонске/интерфонске везе са резервним напајањем           | ✓                   |
| <b>Задачи у кабини лифта са затвореним вратима</b>                                                         | <b>Modul status</b> |
| Проверите знакове                                                                                          | ✓                   |
| Проверите унутрашњост кабине лифта                                                                         | ✓                   |
| Проверите кабинску сигнализацију, где је постављена                                                        | ✓                   |
| Провера панела врата кабине лифта                                                                          | ✓                   |
| Проверите доње вођице врата кабине                                                                         | ✓                   |
| <b>Задачи на свим међусpratним прилазима и на највишем прилазу током кретања навише у нормалном режиму</b> | <b>Modul status</b> |
| Проверите вођицу прилазних врата                                                                           | ✓                   |
| Проверите стање улаза и ходника                                                                            | ✓                   |
| Проверите сигнализацију на прилазима                                                                       | ✓                   |
| Провера панела на вратима прилаза и рад врата прилаза                                                      | ✓                   |
| <b>Задачи на доњем прилазу са отвореним вратима</b>                                                        | <b>Modul status</b> |
| Провера јаме лифта                                                                                         | ✓                   |
| <b>Задачи у јами лифта</b>                                                                                 | <b>Modul status</b> |
| Проверите доње водеће клизаче кабине                                                                       | ✓                   |

|                                                                                       |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Проверите компензациони ланац, ако постоји                                            | ✓                   |
| Проверите колекторе уља, ако постоје                                                  | ✓                   |
| Проверите дужину ужета регулатора брзине ако постоји                                  | ✓                   |
| Верификација дужине ужета и прекидача регулатора брзине противтеже; ако је применљиво | ✓                   |
| Проверите одбојнике                                                                   | ✓                   |
| Проверите водич компензационог ланца, ако постоји                                     | ✓                   |
| Проверите сигурносни пут                                                              | ✓                   |
| <b>Завршите посету одржавања</b>                                                      | <b>Modul status</b> |
| Попуњавање књиге одржавања                                                            | ✓                   |
| Враћање уређаја у нормалан рад                                                        | ✓                   |

Ovo je evidencija o završetku gore pomenutih modula održavanja. Ukoliko postoje stavke na koje moramo da vam skrenemo pažnju, nakon ove posete član našeg tima će vam se javiti.

## Komentari tehničara

## Potpis Kupca

Nema dostupnog potpisnika

## Ime kupca

"Ovaj imejl se automatski kreira OBAVEŠTENJE: Informacije koje su sadržane u ovom imejlu i svi prilozi su strogo privatni i poverljivi i mogu imati zakonske privilegije. Ukoliko vi niste primalac koji je trebalo da dobije imejl, molimo kontaktirajte pošiljaoca povratnim imejлом. U ovom slučaju ne treba da koristite, razglašavate, distribuirate, reprodukujuete, skladištite ili postupate u skladu sa ovim mejlom ili bilo kojim priložima, treba da uništite ovaj imejl i sve priloge ili kopije. Preduzeli smo mere predostrožnosti da umanjimo rizik od prenošenja softverskih virusa, ali vam savetujemo da sami izvršite proveru virusa na ovom imejlu i svim priložima koje sadrži. Ne možemo prihvatiti odgovornost za bilo koji gubitak ili štetu izazvanu softverskim virusima. Kone d.o.o., Omladinskih Brigada 90 D, sprat 6, 11070 Beograd-Novi Beograd, telefon: +381 11 3591 230, email: ksb.info@KONE.com"